

Come ordinare la tua insegna luminosa monofacciale

Le insegne luminose a cassonetto MePrint sono ideali per l'utilizzo sia all'interno che all'esterno di negozi, locali e attività commerciali.



Composizione:

Plafone in Dibond, frontale in Plexiglass opalino, illuminazione LED.

- Plafone in lamiera zincata (Dibond 3 mm), preverniciata e pressopiegata.
- Profondità del cassonetto: 12 cm.
- Plexiglass opalino 10 mm stampato con stampa diretta UV, installato sul fronte e retroilluminato.
- Impianto elettrico fornito di spina 220V (lunghezza cavo 1,5 m).
- Consumo energetico 25W-60W/ora a seconda della dimensione.

1. Che spazio hai a disposizione?

Per ordinare la tua insegna pubblicitaria prima di tutto osserva lo spazio che hai a disposizione e decidi dove la vuoi installare, misura lo spazio che vuoi occupare e valuta l'**orientamento** che vuoi dare alla tua insegna, **verticale o orizzontale** in base sia allo spazio da riempire sia al logo della tua attività.




2. Dimensioni disponibili

La lunghezza massima del lato lungo può essere 3 m e lato corto 2 m. Fare attenzione quindi a selezionare l'orientamento. Lo spessore della struttura è di 12 cm, la cornice in dibond che circonda il plexiglas è di 3 cm.

3. Kit per il montaggio

Il kit per il montaggio è consigliato sia per chi acquista il modello a muro sia per chi



acquista il modello ad incasso. I distanziali che vengono forniti sono adatti ad ogni tipo di muro e il montaggio è veloce e semplice, consulta questo pdf.

4. Carica il file

Il tuo logo verrà stampato su un pannello in plexiglas opalino retroilluminato posto sul fronte dell'insegna. Per creare il tuo file di stampa puoi scaricare il template che troverai sotto al preventivo una volta inserite le misure, oppure sempre dopo aver inserito le misure, potrai aprire l'editor (pulsante rosso a destra del preventivo) e farti aiutare dalle sue funzionalità a perfezionare il tuo file.

Consigli per il montaggio



1. Individuare da che lato dovrà stare il cavo della corrente in base alla vostra fonte di elettricità
2. Aprire l'insegna e ruotare il plafone posteriore nella posizione che avete scelto, posizionarlo al muro e riportare sulla parete i 4 fori presenti nel plafone
3. forare il muro con l'aiuto di un trapano e fissare il tassello nel muro
4. posizionare il plafone e fissarlo con le viti
5. chiudere l'insegna